

Bedienanleitung Seite 1 von 20

Softstarter-Steuerung

Motorstarter-Steuerung für den sanften Anlauf



Dokumentversion:	0.10
Verfasser:	M. Kurmann
Ausführung:	SS20 + SS20Z (Standard mit möglicher Option wie Zeitschaltuhr)
Projekt:	140117-05-xx

Versionsübersicht

Datum	Version	Beschreibung
09.12.2013	0.1	Erstellung
12.12.2013	0.2	Diverse Verweise eingefügt und verbesserter Fehlerbeschrieb
26.05.2014	0.3	Schalteranordnung geändert, Parameter FA=4 Liefereinstellung.
06.06.2014	0.4	Parameter angepasst und Einstellung Parameter FP besonders hervorgehoben.
10.03.2015	0.5	Parameter FU eingefügt
02.03.2016	0.6	Allgemeine Überarbeitung und einfügen der Versionstabelle des Softstarters Tabelle 4, Seite 10
26.12.2016	0.7	Beschreibung Softwareupdate 4.0 und Beschreibung, dass F4 keine Funktion hat.
09.01.2017	0.8	Parameter F0 erhöht
18.06.2019	0.9	Anpassung der CE Konformitätserklärung
19.09.2018	0.10	Anpassung Gehäusedimensionen

MEIER ELEKTRONIK AG

Wir machen FUNKtionierende Systeme

1	EINLEI	TUNG								
2	BETRIE	BETRIEBSBEDINGUNGEN								
3	SICHER	RHEITSHINWEISE								
4	BESTIN	/MUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	5							
5	VORH	RSEHBARE FEHLANWENDUNG	5							
6	ANSCH	ILUSS	6							
	6.1 AL	LGEMEIN	6							
	6.2 Sc	НЕМА								
	6.1 M	OTOR	7							
7	BEDIE	NUNG								
	7.1 Sт	EUERUNG ALLGEMEIN	8							
	7.2 So	FTSTARTER	9							
	7.2.1	Allgemein								
	7.2.2	Parameter einstellen								
	7.2.3	Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen								
	7.2.4	Anzeige der Istwerte auf dem Display								
	7.2.5	Parameter-Codes								
	7.2.6	Verschiedene Startverhalten	14							
	7.2.7	Fehler und Störungsbehebung								
	7.3 Be	DIENUNG DIGITALE ZEITSCHALTUHR (OPTIONAL)	16							
	7.3.1	Technische Daten	16							
	7.3.2	Betriebssystem Einführung								
8	мото	RENSCHUTZ								
9	GEHÄL	JSEDIMENSIONEN								
10	CE K	ONFORMITÄTSERKLÄRUNG	20							



Bedienanleitung Seite 3 von 20

1 Einleitung

Die Softstarter Steuerung startet hauptsächlich kontinuierlich rotierende Motoren wie Rührwerke, Lüfter, Wasserpumpen usw., welche keine grossen Anfangsdrehmomente aufweisen. Gestartet wird der Motor manuell über einen Drehschalter auf dem Schaltschrank oder über zwei externe Eingänge, welche über einen Betriebswahlschalter gewählt werden können. Somit kann man über diese Eingängen den Motor zum Beispiel automatisch über eine Zeitschaltuhr oder über eine Funkfernsteuerung ein- und ausschalten.

Die 3 Phasen gesteuerte Motorensteuerung startet die Motoren sanft und schützt sie vor diversen Anomalitäten (Unter-/ Überspannung, Phasenverlust, asymmetrische Phasenbelastung, Übertemperatur Motor, Übertemperatur Softstarter, Unterlast und Kurzschluss).

Sie ist mit einem abschliessbaren Hauptschalter gemäss Forderung der Maschinenrichtline 2006/42/EG ausgestattet und entspricht den neusten europäischen Normen (CE).

2 Betriebsbedingungen

Netzanschlussspannung	AC 400V +/-10%
Netzfrequenz	50Hz +/- 3%
Anschluss Standard-Steuerung	3L + PE (Nullleiter ist nur erforderlich bei der Verwendung von Optionen wie Zeitschaltuhr, Stundenzähler usw.)
Leistungsteil des Softstarters	Thyristoren in allen drei Phasen
Unterstützter Motorentyp	3 Phasen asynchroner Drehstromkäfigläufermotor
Unterstütze Motorennennleistung	5.5 bis 15kW oder 15 bis 22kW. Bitte Parameter FP beim Softstarter prüfen
Schutzart komplett	IP54 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser)
Einschaltzyklen	Nicht mehr als 12 x per Stunde ein/ausschalten
Betriebstemperatur	-15°C bis +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	90% ohne Frost



Bedienanleitung Seite 4 von 20

3 Sicherheitshinweise



Die Installation, der Service und die Einstellungen der Steuerung dürfen nur durch elektrisch geschultes Personal durchgeführt werden. Es müssen zwingend immer alle Installations- und Sicherheitsnormen eingehalten werden.



Vor der Inbetriebnahme ist anhand des Steuerungstypenschildes zu prüfen, ob die korrekte Betriebsspannung eingesetzt wird in Bezug auf Leistung und Spannung.



Die Schaltanlage darf nicht ungeerdet betrieben werden.



Der Steuerungskasten darf nur im stromlosen Zustand geöffnet werden.



Niemals unter Spannung an den Klemmen oder an der Steuerung arbeiten!



Niemals das Gerät mit Wasser auswaschen oder mit Wasserhochdruck reinigen.



Wir das Gerät auf einer vibrierende Oberfläche installiert, ist die Steuerung zwingend auf Gummipuffer zu montieren, um allfällige Schwingungen zu reduzieren damit die Lebensdauer nicht eingeschränkt wird.



Die Softstarter Steuerung darf NICHT für sicherheitsrelevante Anwendungen eingesetzt werden, wo ein Defekt oder eine Fehlfunktion des Produktes zur Gefährdung von Personen oder zu materiellen Schäden führen kann.

Bedienanleitung Seite 5 von 20

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Steuerung darf nur für das Starten von Asynchronmotoren eingesetzt werden.



Dieses Produkt ist **NICHT** für sicherheitsrelevante Anwendungen einsetzbar, wo ein Defekt oder eine Fehlfunkton des Produkts zur Gefährdung von Personen oder grossen materiellen Schäden führen kann.

5 Vorhersehbare Fehlanwendung

- 1. Prüfen sie nach der Installation/Inbetriebnahme die Drehrichtung des Motors auf Korrektheit
- Prüfen sie, dass ihr Motor mit einem Klixon-Schalter und nicht mit einem PTC-Widerstand geschützt ist. Schliessen sie NIE den Motoren-PTC auf Klixon-Klemmen an! Dazu würde es eine separate Auswerteinheit benötigen!



Vor der Inbetriebnahme des Motors ist zwingend der Parameter FP (Motorennennstrom) gemäss Motorentypenschild einzustellen. Siehe Tabelle 5, Seite 11 bis 13!



Bedienanleitung Seite 6 von 20

6 Anschluss

6.1 Allgemein

Alle Funktionen sind auf Klemmen (1) verdrahtet und somit einfach und übersichtlich anschliessbar (Schema siehe Abschnitt 6.2, Seite 7)

Abbildung 1: Anschluss und Klemmen der Steuerung





Niemals unter Spannung an den Klemmen oder an der Steuerung arbeiten!



Bedienanleitung Seite 7 von 20

6.2 Schema

Siehe separates Schemablatt mit der Zeichnungsnummer 140117-05-xx. Die Kennzeichnung xx gibt die Version des Schemas an.

6.1 Motor

Anhand des Motoren-Typenschilds ist zu prüfen, ob die Motorenwicklungen für 230 oder für 400V ausgelegt sind. Entsprechend muss der Motor dann im Stern oder im Dreieck angeschlossen werden.

Tabelle 1: Motoranschluss Dreieck

Motorenwicklung 400V, wenn auf dem Typenschild 400/690V steht.										iss somit im Dreieck ossen werden.
									W2 mit U mit W1 ve	1 und U2 mit V1 und V2 erbinden!
									L1 wird b	ei der Steuerung bei U
									L2 bei V	und L3 bei W
									angeschl	ossen. Ist die
									Drehricht der Meter	ung zu wechseln, kann
									getausch	t werden
Party and a second		Materia D.W.	NT. S COMMON	and a state of the second	Con a Canada	01	0		J	
	Dutchi Van Older	Motors B.V.	85a			GL	_@	CE .	as	la A
unality of high stern	The Neth	erlands – 6828 Z	N Arnhem		1	IECO	0034-1	and the second	4	
3-motor No.:	336	3212900	2							
	M1	200L2	IMB 5	IP 55	Rtg	\$1	220 k	g Ins.cl: F-B	TV	W2[12]V2
· V	Hz	kW		1	COSY	Conn	• pm	Eff		
400/690	50	30	52.7	/30.6	0.90	Δ/Y	2940	EFF2-91.4%	TH	
	60	33-34.5-36	52.7-52	2.7-52.7	0.90	Δ	3525		L L L L	
voltage range: A	380-400-	420V 50Hz (△ 44	0-460-480	/ 60Hz)/Y	660-690-	720V 50H	z(Y 760-7	90-830V 60Hz)	1.1	
Brgs.DE: 63	312ZZC3	NDE: 6	812ZZC3		() r	mai	rath	non° 👩	TKTK	L1L2L3 PE
PTC 150°C	C ···	1 A.,			-		erec	auno		3-1000
										3-4004



Bedienanleitung Seite 8 von 20

7 Bedienung

7.1 Steuerung allgemein

Abbildung 2: Bedienelemente Softstarter Steuerung allgemein



Tabelle 2: Übersicht Bedienelemente Softstarter Steuerung allgemein

Position	Funktion	Beschreibung
1	Hauptschalter	Abschliessbarer Hauptschalter, welcher die Steuerung vom Netz trennt.
2	Hand - 0 - Auto	Betriebswahlschalter "Hand – 0 – Auto": Position "0": Ausgeschaltet Position "Hand": Manuell, dauernd Ein Position "Auto": Steuerung schaltet in Abhängigkeit von Schalter 3
3	Fern – Zeit Oder Fk1 – Fk2	 Wahlschalter "Fern – Zeit", hat nur Gültigkeit wenn beim Schalter 2 die Position "Auto" gewählt ist. Position "Fern" / Fk1: Kann über externen, potentialfreien Kontakt gestartet werden, in dem man Klemme 1.2 mit 1.3 kurzschliesst. (z.B. mit MiniPilot oder AgroPilot) Position "Zeit" / Fk2 schaltet via interne Zeitschaltuhr Ein / Aus bzw. über Klemme 1.4 / 1.5



Möchte man den Motor über "Fern" oder "Zeit" starten, muss der Betriebswahlschalter (2) auf Stellung "Auto" stehen und der Drehschalter (3) auf Stellung "Fern" oder "Zeit"!



Bedienanleitung Seite 9 von 20

7.2 Softstarter

7.2.1 Allgemein

Die Softstarter Steuerung bietet eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten. Grundsätzlich werden die Parameter für die entsprechende Motorenleistung voreingestellt ausgeliefert. Somit muss der Inbetriebnehmer nur noch die Start-/Stoppzeiten und die Initialspannungen entsprechend der Anwendung einstellen

Abbildung 3: Bedienelemente Softstarter



Tabelle 3: Übersicht Bedienelemente Softstarter

Anzeige	Beschreibung
Ready Lampe	Wenn der Softstarter bereit zum Starten ist, leuchtet diese Lampe.
Bypass Lampe	Nach dem Startvorgang mit der eingestellten Hochlaufzeit erscheint die Bypass Lampe. Gleichzeitig mit der Bypass Lampe schaltet der Schütz KM1 (Bypass Schütz) und der Motor läuft nicht mehr über die Halbleiter- Thyristoren sondern über den Schütz KM1. Der Motor ist jedoch weiterhin über den Softstarter SS1 geschützt.
Error Lampe	Tritt ein Fehler auf, erscheint die Lampe ERROR (Siehe Fehlerliste Abschnitt 7.2.7, Seite 15)
Parameter	Drückt man den Taster SET (4), gelangt man in den Parameter- Verstellmodus. Auf den linken zwei Ziffern wird der Parameter-Code angezeigt (Siehe Parameter-Code Abschnitt 0, Seite 10).
Parameter Wert	Drückt man den Taster SET (4), gelangt man in den Parameter- Verstellmodus. Auf den rechten drei Ziffern wird der Parameter-Wert angezeigt (siehe Parameter-Werte Abschnitt 0, Seite 10)
Ampère	Drückt man nach dem Starten der Steuerung den YES Taster (1), kann man mit dem Auf (2) oder Ab (5) Taster diverse Istwerte abfragen (siehe Istwert-Abfrage Abschnitt 7.2.4, Seite 10). Ist die Einheit des Istwertes Ampère, leuchtet die A-Lampe.
Prozent	Siehe Beschreibung Ampère, jedoch für die Einheit Prozent
Sekunden	Siehe Beschreibung Ampère, jedoch für die Einheit Sekunden

Bedienanleitung Seite 10 von 20

7.2.2 Parameter einstellen

Möchte man einen Parameter einstellen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Auf dem Display muss "READY" stehen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie den Stop/Reset Taster (6).
- 2. Drücken Sie den "SET" Taster (4)
- Es erscheint der letzte eingestellte Parameter
 Mit Hilfe des Auf (2) oder Ab (5) Tasters kann der gewünschte Parameter-Code ausgewählt werden. Die beiden linken beiden Ziffern zeigen den Parameter-Code an.
- 5. Durch nochmaliges Drücken des SET Tasters (4) gelangt man in den Bearbeitungsmodus des entsprechenden Parameters. Dies wird durch Blinken der beiden Display-Punkte (Trenn-Zeichen) angezeigt.
- 6. Mit Hilfe des Auf (2) oder Ab (5) Tasters kann der gewünschte Parameter-Wert nun eingestellt werden. Die drei rechten Ziffern zeigen den Parameter-Wert an.
- 7. Durch den Taster "YES" wird der Parameter gespeichert.
- 8. Konnte der Parameter erfolgreich gespeichert werden, erscheint auf dem Display "GOOD".

7.2.3 Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen

Möchte man die Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Schalten Sie die Steuerung aus
- 2. Drücke Sie den YES Taster (1) und schalten die Steuerung ein (YES Taster beim Einschalten gedrückt halten)
- 3. Nach ca. 3s sind die Parameter auf Werkseinstellung zurückgesetzt (ausser Parameter FE)

7.2.4 Anzeige der Istwerte auf dem Display

Möchte man die Istwerte auf dem Display anzeigen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Auf dem Display muss "READY" stehen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie den Stop/Reset Taster (6).
- 2. Drücken Sie den "YES" Taster (1)
- 3. Mit Hilfe des Auf (2) oder Ab (5) Tasters kann der gewünschte Istwert abgelesen werden gemäss nachfolgender Tabelle

Anzeige	Beschreibung
AC 405	Die Speisespannung ist 380/400VAC
15.0-3	Leistung des Softstarters (15kW). Eine 7.5kW Steuerung kann jedoch auch 15kW aufweisen, jedoch wurde dann der Nennstrom entsprechend eingestellt (Siehe Parameter F6).
H1:E05	Die letzte Fehlermeldung (hier Err05), welche aufgetreten ist.
H2	Weitere ältere Fehler
H1:E00	Ist Err00, ist kein Fehler aufgetreten
Uer4.0	Softwareversion des Softstarters. Hier Version 4.0
Lxxxx	Gibt die Anzahl erfolgreicher Starts an
RUNxx	Gibt die letzte Softstart-Zeit in Sekunden an

Tabelle 4: Bemerkung Softwareversion des Softstarters

Version	Änderung
1.7	Software enthält noch nicht die Parameter E1 (Phasenüberwachung), E2 (Stromkoeffizient) und E3 (Spannungskoeffizient). Parameter FU ist für die Unterlast-Überwachung, jedoch ist diese mit FU=0 oder 1 ausgeschaltet. Parameter FE hat Initialwert (7) für die Klemmenfunktion 3/4. Für uns hat dieser Parameter jedoch keinen Einfluss.
3.0	Parameter E1, E2 und E3 wurde neu integriert (siehe Tabelle 5, Seite 11). Initialwert Parameter FE ist (6). Da dieser Parameter auf unsere Applikation keinen Einfluss hat, ist dies nicht relevant. Parameter FU ist neu die Bypass-Anzugsverzögerungszeit nach Erreichen der Startrampe. Ist dieser Wert FU=0, schaltet der Bypass nicht ein. FU muss somit auf 1 gestellt sein. Dieser Parameter ist rückwärtskompatibel. Somit kann auch bei Version 1.7 dieser Wert auf 1 gestellt werden.
4.0	Verbesserung der Software im Bereich Thermoschutz. Version 3.0 darf nicht mehr eingesetzt werden!

Wir machen FUNKtionierende Systeme

Bedienanleitung Seite 11 von 20

7.2.5 Parameter-Codes

Tabelle 5: Parameter-Code Liste

Code	Kurz-erklärung	Bereich	Werks-	Einstellung	Beschreibung
			einstellung	Meier Elektronik AG	
F0	Initial Spannung	30-70%	30%	60%	Startspannung bei spannungsgeführtem Hochlauf (F9=1). Wird stromlimitierten Hochlauf eingestellt (F9=0), ist der Wert auf 40% fix eingestellt.
F1	Soft Start Zeit	260s	16s	4s	Startzeit, bis 100% der Spannung (400V) erreicht wird. Im stromlimitierten Hochlauf (F9=0) ist dieser Wert ungültig.
F2	Soft Stopp Zeit	060s	0s	0s	Ist der Wert auf 0 gestellt, ist ein "Auslaufen" aktiviert.
F3	Start-Up Zeit- verzögerung	0-999s	0s	0s	Startverzögerung nach dem Startbefehl. Ist der Wert auf 0 gestellt, ist die Zeitverzögerung deaktiviert.
F4*	Zeitverzögerung Relais-ausgang	0-999s	0s	0s	Wird in dieser Ausführung nicht unterstützt.
F5	Anlauf Strom- begrenzung	50-500%	400%	400%	Einstellung ist nur aktiv, im stromlimitierter Hochlauf (F9=0). Wenn spannungsgeführter Hochlauf aktiv ist (F9=1), ist der Wert immer auf 400% eingestellt.
F6*	Maximaler Motorenstrom	50-200%	100%	115%	Einstellung des maximalen Motorenstroms im Betrieb. Bezogen auf den eingestellten Strom im Parameter FP.
F7	Unter- spannungs- schutz	40-90%	80%	80%	Fällt die Betriebsspannung unter den eingestellten Wert, erfolgt ein Fehler und der Motor wird ausgeschaltet.
F8	Über- spannungs- schutz	100- 130%	120%	120%	Übersteigt die Betriebsspannung den eingestellten Wert, erfolgt ein Fehler und der Motor wird ausgeschaltet.
F9	Start-Mode	0-5	1	1	 0: Stromlimitierter Hochlauf 1: Spannungsgeführter Hochlauf 2: Drehmomentoptimierter Hochlauf stromlimitiert 3: Drehmomentoptimierter Hochlauf mit Spannungsrampe 4: Stromgeführter Hochlauf 5: Spannungs-/Stromlimitierter Hochlauf Siehe Tabelle 6, Seite 14 die unterschiedlichen Startverhalten.
FA	Motorenschutz	0-4	4	4	0: Ausgeschaltet 1: Leichte Belastung 2: Standard-Belastung 3: Schwere Belastung 4: Schwere Last mit optimalem Schutz Siehe Abbildung 5, Seite 18



Wir machen FUNKtionierende Systeme

Bedienanleitung Seite 12 von 20

Code	Kurz-erklärung	Bereich	Werks- einstellung	Einstellung Meier Elektronik AG	Beschreibung				
FB	Start/Stopp-Mode	0-7	1	1	· Softstarter	Wert	Keypad Start/Stopp	Klemmen Start/Stopp	RS485 Start/Stopp
					e der darf	0:	Ok	Х	х
					uelle den	1:	Ok	Ok	х
					er Q Wer	2:	х	Ok	х
					elche	3:	х	Ok	Ok
					n we lesto	4:	Ok	Ok	Ok
					o hu	5:	Ok	х	Ok
					lung et u	6:	х	х	Ok
					nstel start	7:	х	х	х
					ă Geir				
FC	Zugriffs- beschränkung	0-2	1	2	0: Pa werde 1: Pa geker 2: Alle Beart	rameter k en rameter v nnzeichne e Parame peitung	können n welche m et sind, b eter freige	icht veräi it * leiben ge egeben z	ndert esperrt ur
FD*	Kommunikations- Adresse	0-63	0	0	RS48	5 Bus-Ad	dresse		
FE*	Relay Ausgang Klemme 3/4	0-19	6	7	0: Re 10: R 11: R 11: R 2: Re 12: R 3: Re 13: R 13: R 13: R 13: R 14: R 14: R 5: Re 14: R 5: Re 15: R 6: Re 16: R 7: Re 16: R 8: Re 18: R 9: Re 19: R	lais schlie elais öffn lais schlie	esst bei S et bei Sta esst bei H et bei Ho esst wenn esst wenn esst bei Sta esst bei Sta esst bei Sta esst bei Sta esst im Fel esst im Re esst im Re esst im Re esst im Sta esst im B et im Byp	Startbefel artbefehl Hochlauf n Bypass Bypass a Stoppbefeh Stillstand Ilstand ehlerfall rbeitszusta eady-Zusta tartvorgan ypass Zus	aktiv ktiv ehl l stand stand and ng g ustand tand



Wir machen FUNKtionierende Systeme

Bedienanleitung Seite 13 von 20

Code	Kurz-erklärung	Bereich	Werks- einstellung	Einstellung Meier Elektronik AG	Beschreibung
FF*	Stopp Strom- begrenzung	30-100%	80%	80%	Strombegrenzung vom eingestellten Nennstrom (F6), sofern F2>0 eingestellt ist.
FP*	Motoren- Nennstrom		Nennstrom	Nennstrom	Motorennennstrom in Ampere
FU	Bypass Verzögerungszeit	130	5	1	Der Bypass wird nach dem Hochlaufen erst nach dieser eingestellten Zeit aktiviert. ACHTUNG: Eine Erhöhung des Werts kann die Halbleiter unnötig erwärmen und die Lebensdauer einschränken. DARF NICHT VERSTELLT WERDEN! ACHTUNG: Einstellung 0, Bypass ausgeschaltet
E1	3 Phasen- überwachung	0-1	1	1	0: Ausgeschaltet 1: Eingeschaltet (ist nur ab Softstarter Softwareversion 3.0 verfügbar. Siehe Tabelle 4)
E2	Strom -Koeffizient	50-150%	100%	100%	Zum Abgleichen des im Display angezeigten Strom mit dem gemessenen Strom. (ist nur ab Softstarter Softwareversion 3.0 verfügbar. Siehe Tabelle 4)
E3	Spannungs- Koeffizient	50-150%	100%	100%	Zum Abgleichen der im Display angezeigten Spannung mit der gemessenen Spannung. (ist nur ab Softstarter Softwareversion 3.0 verfügbar. Siehe Tabelle 4)

* Parameter sind gesperrt durch FC!

Parameter sollen bei der Inbetriebnahme entsprechend der Anwendung angepasst werden



Parameter FP muss zwingend gemäss vorliegendem Motor eingestellt werden (Nennstrom). Wird dieser Wert falsch eingestellt, ist der Motor nicht genügend geschützt oder der Thermoschutz löst zu früh aus!

Abbildung 4: Wichtiger Hinweis



Der Parametersatz gemäss obiger Tabelle 5 kann auf die Softstarter-Steuerungen mit Softwareversion 1.7 und 3.0 angewendet werden. Nur sind in Version 1.7 die Parameter E1, E2 und E3 nicht verfügbar.

7.2.6 Verschiedene Startverhalten

Die Softstarter-Steuerung unterstützt verschiedene Motorstart-Vorgänge um verschiedensten Anwendungen gerecht zu werden. Die nachfolgende Tabelle erklärt die Einstellung vom Parameter F9.

|--|

Startverhalten	Erklärung	Parameter
	Das Diagramm zeigt den Motorenstrom beim Einschalten. Die Spannung steigt sehr schnell und der Einschalt-Motorenstrom wird durch F5 begrenzt.	F9=0
0 T		
	Das Diagramm zeigt die Motorenspannung beim Einschalten. Je nach Startspannung (F0) und Startzeit (F1) passt sich die Kurve entsprechend an.	F9=1
	Das Diagramm zeigt die Motorenspannung beim drehmomentoptimierten Einschalten (Kickstart) mit limitiertem Strom. Dadurch kann beim Einschalten ein "Ruck" erzeugt werden um ein grösseres Losbrechmoment erzeugen zu können.	F9=2
	Das Diagramm zeigt die Motorenspannung beim drehmomentoptimierten Einschalten (Kickstart) mit anschliessendem spannungsgeführtem Hochlauf. Dadurch kann beim Einschalten ein "Ruck" erzeugt werden um ein grösseres Losbrechmoment erzeugen zu können.	F9=3
	Das Diagramm zeigt den Motorenstrom beim Einschalten. I1 kann durch Parameter F5 und T1 durch Parameter F1 eingestellt werden. Der Startvorgang kann bei Bipolaren Motoren verwendet werden.	F9=4

Bedienanleitung Seite 15 von 20

7.2.7 Fehler und Störungsbehebung

Die nachfolgende Tabelle erklärt die möglichen Fehler und deren Ursachen.

Tabelle	7:	Fehler	und	Störund	asbel	nebuna
rasene		1 011101	ana	otorang	90801	lobally

Fehler	Beschreibung	Behebung
Err00	Kein Fehler	
Err01	Der instantaneous Stopp ist aktiv	Klemme 7 und 10 müssen geschlossen sein oder Temperaturschutz Motor (PTC) hat ausgelöst oder Kabelbruch bei Temperatursensor PTC.
Err02	Der Softstarter hat Übertemperatur	Der Softstarter wurde zu oft gestartet oder überbelastet. Der Fehler wird erst gelöscht, wenn die Temperatur auf < 55°C fällt.
Err03	Die Startzeit ist länger als 60s	Startzeit falsch gesetzt oder angeschlossene Last ist zu gross
Err04	Eingangsphasen-Fehler	Eine der drei Eingangsphasen ist nicht korrekt angeschlossen oder Parameter FA ist falsch eingestellt.
Err05	Ausgangsphasen-Fehler	Eine der drei Ausgangsphasen ist nicht korrekt angeschlossen oder ein Halbleiter oder der Bypass Schütz KM1 ist defekt oder Motor ist nicht angeschlossen.
Err06	Phasen Asymmetrie	Zu starke Stromaufnahme zwischen den Phasen. Motor prüfen, ob die Wicklungen noch in Ordnung sind und ob überall 400V an den Motorenwicklungen U,V,W liegt.
Err07	Überlast beim Starten	Überlast oder der Motor ist nicht angeschlossen.
Err08	Überlast im Betrieb	Überlast oder Parameter F6 ist falsch gesetzt.
Err09	Unterspannung	Eingangsspannung prüfen oder Parameter F7 ist falsch gesetzt.
Err10	Überspannung	Eingangsspannung prüfen oder Parameter F8 ist falsch gesetzt.
Err11	Falsche Parameter	Überprüfe die Parameter oder führe ein "Zurücksetzen auf Werkseinstellung" durch. Siehe Abschnitt 7.2.3, Seite 10
Err12	Kurzschluss	Überprüfe den Motor oder Thyristor- Halbleiter ist defekt oder Überlast
Err13	Restart-Verdrahtung falsch	Verdrahtung prüfen
Err14	Verdrahtungsfehler für Start/Stop Softstarter	Verdrahtung prüfen oder es wurde der Taster RUN auf dem Softstarter gedrückt, obwohl Schalter 2 auf AUS steht.
Err15	Unterlast	Es ist eine zu kleine Last für den verwendeten Softstarter angeschlossen.
Motor startet nicht	Sicherung F1 hat ausgelöst	F1 wieder einschalten
Motor startet nicht	Thermoschutz (PTC) des Motors hat durch R2 ausgelöst. DEF bei R2 leuchtet	Motor abkühlen lassen



Will man den Softstarter autonom über die Tastatur RUN/STOP bedienen, ist der Parameter FB=0 zu stellen. In dieser Konfiguration ist jedoch ein Starten über die Schalter nicht mehr möglich.

Bedienanleitung Seite 16 von 20

7.3 Bedienung digitale Zeitschaltuhr (optional)

7.3.1 **Technische Daten**



Spezifikation Digitale Wochenzeitschaltuhr	
Betriebsspannung	230V AC
Frequenz	50Hz
Kontaktart	Umschaltkontakt
Anzahl Kanäle	1
Min. Intervall	1 Min
Gang Reserve	ca. 3 Jahre
Montage	Din-Schiene

7.3.2 Betriebssystem Einführung

- 1. Bei Erstinbetriebnahme muss die Reset Taste gedrückt werden.
- 2. Zeiteinstellen:
 - 5s gedrückt halten um Zeitformat 12h (am/pm) oder 24h zu wählen. a. Õ
 - gedrückt halten und D+ tippen um Wochentag einzustellen. b. Ō
 - gedrückt halten und H+ tippen um Stunden einzustellen. c. Θ
 - d. gedrückt halten und M+ tippen um Minuten einzustellen.

3. Schaltzyklen Programmieren:

- Taste P drücken a.
- b. Startzeit vom Kanal 1 einstellen mit D+ für den/die Tage, H+ Stunden, M+ Minuten
- c. Taste P drücken
- d. Endzeit von Kanal 1 einstellen mit H+ Stunden, M+ Minuten
- Taste P drücken e.
- Startzeit von Kanal 2 einstellen... f.
- Vorgang für die gewünschte Anzahl bis max. 16 Schaltzyklen durch das wiederholen von Vorgang g. a bis d einstellen.
- 4. Betriebszustand auswählen:
 - a. Manual drücken
 - i. AUTO OFF → Schaltet über Zeitschaltuhr jetzt ausgeschaltet
 - ii. $ON \rightarrow Dauernd eingeschaltet$
 - iii. ON AUTO→ Schaltet über Zeitschaltuhr jetzt eingeschaltet
 - iv. OFF→ Dauernd ausgeschaltet



8 Motorenschutz

Die Softstarter-Steuerung schützt den Motor auf verschiedenste Weise. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht dazu:

Tabelle 8: Motorenschutz

Schutzfunktion	Ansprechzeit	Erklärung	Zuständiger Parameter
Übertemperaturschutz Softstarter	80°C +/-5°C	Wenn Temperatur wieder unter 55°C sinkt, wird der Fehler gelöscht	-
Eingangsphasenverlust	< 3s	Beim Verlust einer Eingangsphase erfolgt ein Fehler	-
Ausgangsphasenverlust	< 3s	Beim Verlust einer Ausgangsphase erfolgt ein Fehler	-
Phasenstrom-Asymmetrie	< 3s	Wenn die Stromunterschiede zwischen den Phasen > 50% +/-10% ist, wird ein Fehler ausgelöst	-
Überlast	Abhängig vom Überlaststrom	Je nach eingestellter Strombegrenzung wird ein Fehler ausgelöst	F6
Unterspannungsschutz	U<40% = 0.5s U<80% = 3s	Je nach eingestellter Unterspannungsschwelle wird ein Fehler ausgelöst	F7
Überspannungsschutz	U>130% = 0.5s U>120% = 3s	Je nach eingestellter Überspannungsschwelle wird ein Fehler ausgelöst	F8
Kurzschluss-Schutz	< 0.1s	Wird ein Kurzschluss detektiert, wird sofort ein Fehler ausgelöst	-
Unterlast-Schutz	5s	Je nach eingestellter Unterlast-Schwelle wird ein Fehler ausgelöst	FU

Wir machen FUNKtionierende Systeme

Bedienanleitung Seite 18 von 20

Abbildung 5: Motorschutz-Kurve (Überlastzeit)



le I = Nennstrom

= Aktueller Motorenstrom



Ist zum Beispiel der aktuelle Motorenstrom 5x grösser als der eingestellte maximale Motorenstrom (F6) bei einer Einstellung von FA=2, wird nach ca. 6s ein Fehler ausgegeben!

Bedienanleitung Seite 19 von 20

9 Gehäusedimensionen

Abbildung 6: Gehäuseabmessung



Meier Elektronik AG - Gewerbezone 61 - 6018 Buttisholz - Tel. 041 497 31 04 - Fax. 041 497 35 07



Bedienanleitung Seite 20 von 20

10 CE Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II B für einzubauende Maschinen

Hersteller:	Meier Elektronik AG,	Gewerbezone 61,	CH-6018 Buttisholz

Handelsmarke: Softstarter-Steuerung Standard 15kW

Typ: Standard

Fabrik-Nr.: 140117-05

Die Unterzeichnenden erklären als rechtsverbindliche Bevollmächtigte, dass das oben erwähnte Gerät den folgenden Anlagen-, EMV und Elektrischen Sicherheits-Anforderungen entspricht.

DIRECTIVE 2006/42/EG: Machinery Directive RICHTLINIE 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie

DIRECTIVE 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC) RICHTLINIE 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit

DIRECTIVE 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) RICHTLINIE 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

DIRECTIVE 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) RICHTLINIE 2011/65/EU Beschränkte Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe

EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Die technische Dokumentation ist vollständig vorhanden.

Dokumentationsverantwortlicher (gem. MRL 2006/42(EG): Markus Kurmann

Die zum Schaltschrank gehörende Betriebsanleitung liegt in der Landessprache des Anwenders vor.

Buttisholz, 18.06.20

H. llioman

Geschäftsführer

Ort, Datum

Unterschrift des Bevollmächtigen

Funktion des Bevollmächtigen